

АО "ШТРИХ-М"

ШТРИХ-ON-LINE, ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, ШТРИХ-МИНИ-01Ф, ШТРИХ-ФР-01Ф, ШТРИХ-М-01Ф, ШТРИХ-М-02Ф, ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, ШТРИХ-МИНИ-02Ф, ШТРИХ-МПЕЙ-Ф, ШТРИХ-ФР-02Ф, ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф, NCR-001Ф

Настройка связи с Астрал.ОФД выполняется через специальную программу (утилиту).

1. Скачайте и установите на свой компьютер утилиту "Мастер фискализации" ("Fiscal Master").
2. Подключите кассовый аппарат к компьютеру и к интернету.
3. Запустите программу регистрации и откройте раздел «Настройка ОФД».
4. Введите данные для подключения к Астрал.ОФД во все доступные поля:

Наименование ОФД: АО «Калуга Астрал»

ИНН ОФД: 4029017981

Сервер ОФД: ofd.astralnalog.ru

IP: 91.239.5.68

Порт сервера ОФД: 7777

DNS сервер: 8.8.8.8

Остальные поля заполняются позже автоматически.

5. Убедитесь, что все параметры кассового аппарата настроены правильно, и нажмите кнопку «Записать настройки в ККТ». Выполните проверку связи вашей онлайн-кассы с ОФД.

Теперь ваш кассовый аппарат готов к работе с Астрал.ОФД.

ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф

С настройкой ККТ рекомендуется ознакомиться на официальном сайте производителя. Дополнительные вопросы по работе ККТ уточняйте у производителя.

Настройка связи с Астрал.ОФД выполняется на кассовом аппарате. Чтобы подключиться к Астрал.ОФД, проверьте подключение онлайн-кассы к сети Интернет по 3G или Wi-Fi.

1. Остановите приложения кассовая программа «ПЛЮС Кассир» и сервисная утилита «ПЛЮС настройка ФР».
2. Запустите утилиту «Кассовое Ядро».
3. Запустите приложение «FiscalMaster» и следуйте инструкциям на экране.
4. Введите данные для подключения к Астрал.ОФД во все доступные поля:

Наименование ОФД: АО «Калуга Астрал»

ИНН ОФД: 4029017981

Сервер ОФД: ofd.astralnalog.ru

IP: 91.239.5.68

Порт сервера ОФД: 7777

DNS сервер: 8.8.8.8

5. Убедитесь, что все параметры кассового аппарата введены правильно, и нажмите кнопку «Далее».

Продолжите процедуру регистрации ККТ. После подтверждения корректности введенных данных ваш кассовый аппарат будет готов к работе с Астрал.ОФД