

# ООО «АЗУР ПОС»

## АЗУР-01Ф

Настройка связи с Астрал.ОФД выполняется на кассовом аппарате.

1. Запустите на кассе утилиту «Fiscal Master».
2. Нажмите стрелку вправо для начала регистрации.
3. На шаге «О компании» введите данные о своей организации. На этом же шаге ниже необходимо внести «Параметры ОФД».
4. Введите следующие данные об ОФД:

*Наименование ОФД: АО "Калуга Астрал"*

*ИНН ОФД: 4029017981*

*Адрес сервера ОФД: [ofd.astralnalog.ru](http://ofd.astralnalog.ru)*

*Порт сервера ОФД: 7777*

*Адрес сайта ФНС: [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)*

5. Последовательно нажимайте стрелку вправо и вводите необходимые данные.
6. На последнем шаге выполните проверку всех введенных реквизитов.
7. Нажмите галочку для подтверждения.
8. ККТ распечатает отчет о регистрации. Ваш кассовый аппарат готов к работе с Астрал.ОФД.

*С настройкой ККТ рекомендуется ознакомиться на официальном сайте производителя. Дополнительные вопросы по работе ККТ уточняйте у производителя.*