

ООО «РР-Электро»

РР-01Ф, РР-02Ф, РР-03Ф, РР-04Ф

Настройка связи с Астрал.ОФД выполняется через специальную программу (утилиту).

1. Скачайте и установите утилиту «Тест драйвера FR» ("Тест драйвера ККТ")

Утилита «Тест драйвера ФР» входит в комплект поставки ККТ. Если у вас нет данной утилиты, обратитесь в техподдержку производителя кассы.

2. Подключите кассу к компьютеру с помощью RS-232 или USB.
3. Запустите утилиту.
4. В открывшемся окне нажмите **Настройка свойств**, далее **Поиск оборудования**.
5. Запомните настройки обмена данными, закройте окно **Поиск оборудования** и выберите номер COM-порта и скорость обмена между ККТ и ПК.
6. Нажмите кнопку **Проверка связи** и убедитесь, что она установлена.
7. Проверьте режим, в котором находится ККТ. Сделать это можно, нажав кнопку **Краткий запрос** или **Длинный запрос** в пункте **01. Состояние** на закладке **Запросы**. Режим должен быть «4. Закрытая смена».
8. В пункте меню **01. Состояние** на закладке **Запросы** нажмите кнопку **Таблицы**.
9. Откройте Таблицу 18 «Fiscal Storage».
10. Заполните поля 7-9: укажите наименование вашей организации, ФИО оператора, который будет проводить операцию регистрации и юр. адрес организации.
11. Заполните поля № 10 -13 следующими данными:

Ofd name: АО «Калуга Астрал»
Ofd URL: ofd.astralnalog.ru
Ofd INN: 4029017981
Tax office URL: www.nalog.ru
12. Нажмите клавишу **Enter**.
13. Зайдите в Таблицы и выберите Таблицу 19 «Параметры ОФД».
14. Введите следующие данные:

Сервер: ofd.astralnalog.ru
Порт: 7777
15. Нажмите клавишу **Enter**.
16. Закройте все таблицы.

РР-Микро-Ф

Настройка связи с Астрал.ОФД выполняется с помощью специальной программы (утилиты).

1. Скачайте утилиту MicroConfig и установите ее на свой компьютер.

Утилита может идти в комплекте с ККТ. Если у вас нет данной утилиты, скачайте ее с сайта <http://rr-electro.com/>
2. Подключите ККТ к компьютеру с помощью сервисного кабеля R2-232.
3. Включите ККТ и дождитесь состояния индикации **ВЫБОР**.
4. Нажмите кнопку **9**.
5. На запрос кассы «_____» введите пароль «30».
6. Когда на индикаторе ККТ появится «Сб=HE», касса готова к обмену данными.

7. Запустите специальную программу (утилиту) MicroConfig.

8. Установите параметры порта RC-232, с помощью которого вы подключили ККТ.

9. Установите соответствующий номер сом-порта и нажмите **Проверка связи**.

10 Если параметры настроены верно, в окне **Результат** отобразится название ККТ и версия сборки ПО.

11. Перейдите в раздел **Таблицы**.

12. Зайдите в Таблицу 12. Введите следующие значения в поля 1-5:

Наименование ОФД: АО «Калуга Астрал»

Сайт ОФД: ofd.astralnalog.ru

ИНН ОФД: 4029017981

Адрес отправки данных: ofd.astralnalog.ru

Порт отправки данных: 7777

13. Нажмите клавишу **Enter**.

14. На ККТ нажмите клавишу **PE** для завершения режима записи таблиц.

15. После сохранения всех настроек верните ККТ в режим **ВЫБОР**. Для этого отключите питание кнопкой **ВКЛ**, отключите кабель и повторно включите ККТ.

С настройкой ККТ рекомендуется ознакомиться на официальном сайте производителя. Дополнительные вопросы по работе ККТ уточняйте у производителя.